

## Καθαριστής υπερήχων Emmi 4 D



Τιμή	<b>394.00 €</b>
Αριθμός καταλόγου	<b>10008</b>

### Περιγραφή προϊόντος

Εάν χρειάζεστε ένα μικρό αλλά αξιόπιστο πλυντήριο καθαριστή υπερήχων για οικιακή χρήση, όπως καθαρισμό κοσμημάτων, γυαλιών, φακών επαφής, ακουστικών βαρηκοΐας ή οδοντοστοιχιών, το Emmi 4 D είναι μια εξαιρετική επιλογή. Είναι μια μικρή ροδέλα με οβάλ δεξαμενή και σχήμα που αρέσει οπτικά. Δεν πιάνει πολύ χώρο, αλλά θα είναι πολύ χρήσιμο - χάρη σε αυτό, όλα τα μικροαντικείμενα στο σπίτι σας θα λάμπουν σαν καινούργια χωρίς να χρειάζεται μακροχρόνιο χειροκίνητο καθαρισμό.

Το Emmi 4 D θα ταιριάζει εξαιρετικά σε ένα σαλόνι ομορφιάς ή ένα εργαστήριο κοσμημάτων ή ωρολογοποιίας.

Το πλυντήριο διαθέτει ψηφιακό χρονοδιακόπτη με οθόνη που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο καθαρισμού από 1 έως 7 λεπτά.

#### ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Η λειτουργία ενός καθαριστή υπερήχων βασίζεται στο φαινόμενο της σπηλαίωσης. Τα υπερηχητικά κύματα που δημιουργούνται από τη ροδέλα στο υγρό που το γεμίζει προκαλούν το υγρό να "διαχωριστεί" και να δημιουργήσουν αμέσως εκατομμύρια μικροφουσαλίδες αέρα, οι οποίες στη συνέχεια εκρήγνυνται (καταρρέουν μέσα τους). Ως αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου, συμβαίνουν μικρές αλλά πολύ γρήγορες αλλαγές στην πίεση του υγρού, προκαλώντας τη χαλάρωση σωματιδίων βρωμιάς, λίπους και ρύπων από την επιφάνεια των βυθισμένων αντικειμένων. Τα αποτελέσματα είναι ορατά ήδη στα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του υπερήχου - μπορείτε να δείτε πώς η βρωμιά που καλύπτει την επιφάνεια του αντικειμένου απλώνεται σε όλες τις κατευθύνσεις. Μετά από μερικά ή καμιά δεκαριά λεπτά, βγάζουμε το αντικείμενο από το πλυντήριο τόσο καθαρό σαν αγοράστηκε κατευθείαν από κατάστημα!

#### ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:

Η χρήση του πλυντηρίου Emmi 4 D είναι πολύ απλή - γεμίστε τη δεξαμενή με νερό μέχρι το σημείο που έχει σημειωθεί και στη συνέχεια προσθέστε υγρό καθαρισμού (για οικιακή χρήση προτείνουμε το συμπύκνωμα EM 80 που θα το βρείτε στο κατάστημα μας - θα λάβετε ένα μπουκάλι συμπύκνωμα δωρεάν μαζί με την συσκευή), τοποθετήστε το στο καλάθι με τα βρώμικα αντικείμενα και ξεκινήστε το πλυντήριο στη συνέχεια, ρυθμίστε το χρόνο καθαρισμού χρησιμοποιώντας το κουμπί στα δεξιά. Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, το πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και θα σας ειδοποιήσει με ένα ακουστικό σήμα ότι τα αντικείμενα μπορούν πλέον να αφαιρεθούν με ασφάλεια.

#### ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΘΙ  
ΥΓΡΟ EM-080 (100 ml.)

---

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - EMMI 4 D:

Χωρητικότητα: 0,6 l

Διαστάσεις δεξαμενής (Μ x Π x Β): 165 x 90 x 50 mm

Εξωτερικές διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος): 193 x 120 x 123 mm

Διαστάσεις καλαθιού (μήκος x πλάτος x βάθος): 140 x 70 x 40 mm

Ισχύς υπερήχων: 50 W

Συχνότητα: 45 kHz

Αριθμός μετατροπών: 1

Ρύθμιση ισχύος: Όχι

Χρονόμετρο: Ναι

Εύρος ρύθμισης χρόνου: 1-9 λεπτά

Προθέρμανση: Όχι

Υλικό δεξαμενής: Ανοξειδωτο ατσάλι 1.4301

Υλικό περιβλήματος: Πλαστικό - ABS

Υλικό καλαθιού: Πλαστικό - ABS

Περιλαμβάνονται αξεσουάρ: Καλάθι, Καπάκι, 100 ml. Συμπύκνωμα καθαρισμού EM-80

Βαλβίδα αποστράγγισης: Καμία

Τροφοδοσία: 220 - 240 V

Συνολικό βάρος: 1,4 kg

Έλεγχος: Ψηφιακός

Λειτουργία απαέρωσης: Όχι

Λειτουργία ομογενοποίησης (Sweep): Όχι